

# Benvenuti

Gentili Clienti, grazie per aver acquistato la centrifuga Centrix di Mediatec Italia.

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio in particolare i capitoli evidenziati in nero. Per ulteriori informazioni, contattare il nostro Servizio Clienti al numero 199.240.599 (servizio a pagamento).

Utilizzare solo per uso domestico.

|  |   |
|--|---|
| <b>Capitolo 1</b> Avviso di utilizzo della sicurezza .....         | 3 |
| <b>Capitolo 2</b> Componenti e Guida all'utilizzo e utilizzo ..... | 4 |
| <b>Capitolo 3</b> Manutenzione e pulizia .....                     | 7 |
| <b>Capitolo 4</b> Specifiche tecniche .....                        | 7 |
| <b>Capitolo 5</b> Analisi e rimozione dei guasti .....             | 8 |
| <b>Capitolo 6</b> Garanzia e servizi post-vendita .....            | 9 |

## Capitolo 1 • Avviso di utilizzo e sicurezza

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze per la sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale per l'intera durata di vita dell'apparecchio. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe essere causa di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni responsabilità.

1. Prima di utilizzare l'apparecchio rimuovere tutti i materiali di imballaggio, tali materiali (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

4. Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente per lo scopo per cui è stato progettato, qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.

3. Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini senza sorveglianza o supervisione di un adulto responsabile per la loro incolumità, l'imballo contiene (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) e sono potenziali fonti di pericolo.
4. Non immergere il corpo motore in acqua e altri liquidi al fine di evitare il rischio di scosse elettriche, o il danneggiamento irreversibile dell'apparecchio.
5. Dopo aver rimosso il prodotto dalla confezione, controllare l'eventuale presenza di danni da trasporto e l'integrità della fornitura in base al disegno. In caso di danneggiamento o dubbi sull'effettiva integrità non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio assistenza autorizzato
6. Assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia in contatto con superfici calde e taglienti.
7. Non toccare le parti in movimento.
8. Scollegare sempre l'apparecchio prima di effettuare operazioni di pulizia o manutenzione.
9. Non utilizzare l'apparecchio con mani o piedi bagnati o umidi.
10. E' sconsigliato l'uso di prolunghes o adattatori, qualora per l'utilizzo dell'apparecchio fosse necessario l'utilizzo di adattatori o prolunghes dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.
11. Non utilizzare accessori di altri produttori.
12. Prima di rimuovere gli accessori spegnere sempre l'apparecchio scollegando l'alimentazione.
13. Mentre si utilizza l'apparecchio non toccare il cavo d'ingresso.
14. Il prodotto è pesante si prega di utilizzare entrambe le mani quando si sposta e di posizionarlo su una superficie piana e stabile.
15. Le componenti nel prodotto non sono idonee al lavaggio in lavastoviglie.
16. Prestare la massima attenzione durante il montaggio del filtro, poiché tagliente
17. E' severamente proibito avvicinare il viso alla macchina mentre è in funzione, al fine di evitare possibili incidenti.
18. Non utilizzare il prodotto per più di 15 minuti, per continuare ad usarlo attendere 30 minuti dopo il raffreddamento del motore.
19. L'apparecchio non è adatto ad alimenti come ghiaccio, noci di cocco, canna da zucchero, se si inseriscono questo tipo di alimenti si rischia di bloccare la macchina e danneggiare irreversibilmente il prodotto.

- 20 Non superare il limite di tempo di utilizzo consentito al fine di non surriscaldare il motore.
- 21 Non utilizzare in ambienti esterni, non esporre l'apparecchio ad agenti atmosferici quali, pioggia, neve o fonti di calore.
- 22 Non avviare mai l'apparecchio senza aver aggiunto gli alimenti all'interno.

- 23 Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
24. Non toccare le parti in movimento. **ATTENZIONE:** Non tentare mai in nessun modo di toccare e/o estrarre accessori o cibo mentre l'apparecchio è in funzione
25. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
26. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.
27. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.
28. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.
29. Il mancato rispetto di quanto sopra indicato può compromettere la sicurezza dell'apparecchio, nonché far decadere la garanzia.

## Capitolo 2 • Componenti e guida all'utilizzo

### A. Configurazione del prodotto

#### Componenti principali

|   | <b>Parti</b>              | <b>Funzioni</b>   |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Cono copri bocchetta      | Aiuta a spingere il cibo all'interno della centrifuga       |
| 2 | Coperchio del contenitore | Parte d'ingresso degli ingredienti                          |
| 3 | Filtro                    | Parte principale della macchina per filtrare gli alimenti   |
| 4 | Base supporto filtro      | Sostiene e contiene il filtro                               |
| 5 | Corpo motore              | Corpo principale della macchina compreso il motore          |
| 6 | Contenitore               | Contenere il succo ottenuto                                 |
| 7 | Manopola                  | Regolatore velocità di estrazione a 2 velocità di controllo |
| 8 | Vaschetta raccogli succo  | Contenitore trasparente con misuratore liquidi              |

Vaschetta raccogli scarti

contenitore nero di raccolta scarti alimenti

10 Braccio di bloccaggio leva di sicurezza, tramite bloccaggio coperchio, la mancata chiusura della leva impedisce l'utilizzo della centrifuga

Nota: Non avviare mai per più di 10 secondi il prodotto, senza aver prima inserito gli alimenti all'interno.

Importante: Per assicurare che il prodotto funzioni correttamente, assicurarsi che il coperchio del contenitore sia completamente stretto.

## **UTILIZZO E FUNZIONE PULSANTI**

La seguente centrifuga dispone di una sola manopola a due velocità.

Ruotare la manopola verso sinistra per una velocità normale

Ruotare la manopola verso destra per intensificare la velocità di spremitura

## **FUNZIONAMENTO**

Seguire le seguenti istruzioni per usare il prodotto.

Lavare bene e tagliare la frutta e la verdura che si desidera usare per ottenere il succo, togliendo semi, noccioli (esempio, pesce, albicocche, ciliegie, melone etc.). E' consigliato sbucciare la frutta per evitare di conferire un gusto amaro al succo (es: arancia, limone, lime etc.) **IMPORTANTE:** Il succo ottenuto è totalmente naturale e privo di conservanti, pertanto è consigliato consumarlo entro 24/48h e conservarlo in frigorifero.

## GUIDA DI MONTAGGIO: ASSEMBLAGGIO

Per il primo utilizzo si raccomanda di lavare tutte le componenti escluso il corpo/motore  
Collocare l'apparecchio su una superficie piana, stabile ed asciutta

- Collocare il contenitore raccogli scarti (figura ) nella parte posteriore del corpo motore assicurandosi che il contenitore aderisca perfettamente al corpo motore.
- Inserisci il filtro (figura ) nel supporto filtro (figura ) fino a sentire un clic, il filtro deve fissarsi al supporto senza muoversi.
- 
- Inserire il coperchio facendolo combaciare sul bordo del coperchio e del contenitore, il coperchio deve essere fissato e non muoversi.
- Applicare il raccogli succo (figura) al termine della bocchetta di uscita succo.
- Inserire frutta e verdura all'interno della bocchetta (figura ) e ruotare la manopola, verso destra o sinistra in base alla velocità di spremitura che si vuole ottenere, aiutarsi mediante l'apposito copri bocchetta (figura ) per spingere delicatamente la frutta verso il filtro.
- Per interrompere il processo di estrazione /spremitura ruotare la manopola in direzione OFF

Per lo smontaggio procedere con le stesse operazioni di montaggio in senso inverso.

ATTENZIONE : Non utilizzare le dita per premere la frutta all'interno della bocchetta.

### Istruzioni durante l'uso:

Importante:

- Per evitare cortocircuiti, non utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o umide.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Non avviare mai il prodotto senza aver prima caricato il cibo.
- Non far funzionare più di 15 minuti il motore in una sola volta.

Suggerimenti per la scelta di frutti adatti per la spremitura

**FRUTTA CONSIGLIATA:** Mela, pera, anguria, arancia, ananas, banana, kiwi, uva, fragola, frutti di bosco, limone.

**VERDURA CONSIGLIATA:** Carota, sedano, finocchio, cetriolo, carote, zucchine.

**NOTA BENE:** il sapore ottenuto varia in base alla combinazione scelta, rimuovere sempre buccia, semi e noccioli da frutta e verdura prima di inserirli nell'apparecchio, si consiglia di consumare la polpa ottenuta entro 24/48h dalla spremitura.

## Capitolo 3 • Manutenzione e pulizia

- Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio, disinserire la spina dalla presa di corrente elettrica.
- La centrifuga deve essere spenta. Si consiglia di pulire immediatamente dopo l'uso, per evitare che i residui degli alimenti si seccino.
- Pulire il corpo motore esclusivamente con un panno umido, è severamente vietato immergere il corpo motore in acqua.
- Non spruzzare liquidi e detersivi direttamente sul corpo motore.
- Pulire il pressino, il coperchio, la base del filtro e il contenitore con acqua calda e detersivi per piatti. Lavare il filtro con sola acqua calda con l'aiuto dello spazzolino in dotazione, se si utilizzano prodotti per la pulizia del filtro (detersivo per piatti) si consiglia di sciacquare accuratamente con abbondante acqua.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere il prodotto in un luogo asciutto ed evitare il sole ed agenti atmosferici.

## Capitolo 4 • Specifiche tecniche

### Specifiche tecniche:

**Voltaggio**

**Potenza**

**Frequenza**

**Periodo di lavoro continuativo**  $\leq 15$ mins

**Tempo di riposo**  $\geq 30$ min

**Isolamento termico** class I

## Capitolo 5 • Analisi e rimozione degli errori

**Controllare e analizzare l'errore prima di contattare il dipartimento di assistenza post-vendita.**

| Fenomeni di guasto                        | Analisi del guasto   | Rimozione del guasto  |
|---|--|---|
| L'apparecchio non si avvia                | Controllare il cavo di alimentazione e confermare che sia inserito   | Inserire il cavo di alimentazione   |
|   | Controllare se tutte le parti della macchina sono assemblate bene  | Assemblare correttamente l'apparecchio controllando che tutte le parti siano assemblate correttamente seguendo le istruzioni  |
| Se l'apparecchio si blocca                | 1. l'inserimento di troppo cibo potrebbe aver causato un sovraccarico e bloccato la macchina   | 1. Tenere premuto il tasto 'REV' per alcuni, secondi, diminuire i cibi bloccati all'interno e riavviare la macchina.  |
| Semi o residui nel contenitore spermitore |  | Pulire e asciugare la macchina tempestivamente dopo l'uso.  |
| Rumore mentre la macchina e' in uso       | Controllare se il rumore è dalla vite che sprema il cibo durante la lavorazione  |   |
| Filtro danneggiato                        | Il filtro potrebbe danneggiarsi per un sovraccarico di frutta e verdura, o se sono stati utilizzati alimenti congelati, ghiaccio, semi o altri alimenti duri | Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare. Assicurarsi che tutti i passaggi siano seguiti con le istruzioni. Non mettere troppo cibo nell'alimentatore e nel contenitore, tagliare frutta e verdure in pezzi di medio piccole dimensioni. |

## Capitolo 6 • Garanzia e servizi post-vendita

In caso di guasti o anomalie contattare subito il rivenditore. Interventi e riparazioni sull'apparecchio devono essere effettuati esclusivamente da personale qualificato

In caso di guasti o difetti di fabbricazione durante il periodo di garanzia, garantiamo la riparazione del prodotto gratuitamente soltanto nei casi in cui:

- l'apparecchio sia stato usato in modo corretto ed ai fini per cui è stato costruito;
- l'apparecchio non sia stato manomesso;
- venga presentato lo scontrino o fattura di acquisto;
- ai fini della sostituzione è necessario conservare la garanzia e la scatola originale del prodotto.

Non rientrano in garanzia le componenti che dimostrano un normale logoramento da utilizzo. Sono quindi escluse tutte le parti che hanno subito rotture accidentali o che sono soggette ad usura, le parti estetiche e difetti derivanti da un utilizzo non domestico dell'apparecchio, negligenza nell'uso, incuria, installazione errata o impropria o nella manutenzione, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore. Se entro il periodo di garanzia il prodotto presenta un difetto che non può essere riparato, l'apparecchio viene sostituito gratuitamente. In ogni caso, se la parte da sostituire per difetto, rottura o malfunzionamento è un accessorio e/o una parte staccabile del prodotto, Mediatec Italia si riserva la facoltà di sostituire solo il pezzo interessato e non l'intero prodotto.

